

# 8800.05980

## BRILLANTANTE LIQUIDO PER LAVASTOVIGLIE

- ADDITIVO AD AZIONE AUTOASCIUGANTE E BRILLANTANTE
- ELIMINA RESIDUI DI DETERGENTE ED ALONI CALCAREI
- RENDE BRILLANTI BICCHIERI E POSATE

(PER USO PROFESSIONALE)

### CAMPI D'APPLICAZIONE

Additivo brillantante per macchine lavastoviglie utilizzato in fase di risciacquo. Indicato in presenza di aloni e velature su piatti e bicchieri.

### CARATTERISTICHE

Utilizzato in fase di risciacquo ad una temperatura di almeno 80°C facilita l'asciugatura delle stoviglie rendendole terse e brillanti, senza generare eccessi di schiuma. Indispensabile in presenza di acque medio-dure, garantisce la rimozione di residui calcarei e di detergente dalle stoviglie. Il prodotto può essere addizionato manualmente o con gli appositi dosatori automatici.


### DOSI CONSIGLIATE E MODALITA' D'USO

Addizionare il prodotto in fase di risciacquo secondo i seguenti dosaggi:

<i>Durezza dell'acqua in °F</i>	<b>DOLCE 0-15</b>	<b>MEDIA 15-25</b>	<b>DURA &gt;25</b>
<i>Dosaggio per litro d'acqua</i>	0,3 g	0,3-0,4 g	0,4-0,5 g

<b>CONFEZIONI:</b>	<i>Confezioni standard</i>		<i>N° pezzi per cartone</i>	<i>N° cartoni / colli per pallet</i>	<i>N° pezzi per pallet</i>
	Flacone	ml 750	12	60	720
	Tanica	kg 5	4	36	144
	Tanica	kg 10	-	-	60
	Tanica	kg 20	-	-	24
	GIR/IBC	kg 900	-	-	1

<b>DATI CHIMICO-FISICI:</b> <small>(i metodi analitici sono disponibili a richiesta)</small>	<i>Parametri</i>	<i>U.M.</i>	<i>Valore</i>	<i>Metodo d'analisi</i>
	Aspetto:	-	Liquido	Visivo
	Colore:	-	Blu	Visivo
	Profumo:	-	Alcolico	Olfattivo
	pH:	-	2,2 ± 0,5	Strumentale
	Densità:	kg/dm <sup>3</sup>	1,04 ± 0,05	Per pesata

<b>CLASSIFICAZIONE</b> Reg. (CE) 1272/2008	 <b>ATTENZIONE</b>	H319: Provoca grave irritazione oculare.
	-	
<b>CLASSIFICAZIONE</b> Dir. 99/45/CE	-	-

**Note:** Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc. di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza. SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso. La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.