

# 8800.06000

## DISINCROSTANTE TENSOATTIVO PER LAVASTOVIGLIE

- DISINCROSTANTE INODORE TAMPONATO
- NON PROVOCA ESALAZIONI PERICOLOSE
- PRODOTTO A BASSA SCHIUMA

(PER USO PROFESSIONALE)

### CAMPI D'APPLICAZIONE

Disincrostante liquido acido tamponato per eliminare residui calcarei da pentole, posate, acciaio, lavandini, ecc.

Adatto per lavastoviglie, cuocipasta, lavatrici industriali, boilers, vasche "bagnomaria", impianti C.I.P., industrie alimentari e per tutte le superfici resistenti agli acidi.

### CARATTERISTICHE

Formulazione bilanciata ad alta concentrazione, inibita contro la corrosione, permette di risolvere senza fatica le situazioni più critiche di disincrostazione senza rovinare gli impianti.

Prodotto privo di acidi cloridrico e solforico; i migliori risultati di disincrostazione ed abbattimento della schiuma si ottengono per temperature superiori ai 40° C.

Formulato tensioattivato, permette al prodotto di emulsionare residui grassi aumentandone l'efficacia disincrostante.

### DOSI CONSIGLIATE E MODALITA' D'USO

Lavastoviglie e lavabiancheria: soluzioni 5-15% in acqua calda (40-60°C) per 15-20 minuti

Impianti C.I.P.: soluzioni 0,5-2% in acqua calda (40-60°C) per 15-20 minuti



Pulizia manuale ed ammollo: soluzioni 0,2-5% in acqua, in funzione del grado di incrostazione

Pavimenti: diluire in rapporto 1:10 in acqua, non usare su marmo, cemento e tutte le superfici sensibili agli acidi

Fosfatante per metalli: soluzioni 1-4% in acqua

**Attenzione: non usare MAI in combinazione con detergenti a base di ipoclorito. Non usare su superfici sensibili agli acidi.**

CONFEZIONI:	Confezioni standard	N° pezzi per cartone	N° cartoni / colli per pallet	N° pezzi per pallet
	Flacone lt 1	12	50	600
	Tanica kg 6	4	36	144
	Tanica kg 24	-	24	24
	GIR/IBC kg 1100	-	-	1

<b>CLASSIFICAZIONE</b> Reg. (CE) 1272/2008	 PERICOLO	H290: Può essere corrosivo per i metalli. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H318: Provoca gravi lesioni oculari.
	 CORROSIVO	R34: Provoca ustioni

**Note:** Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc. di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.  
 SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso.  
 La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.